


MISE EN SERVICE - branchements

1. Positionner la machine à l'endroit prévu pour le service.
2. Vérifier que la vanne de vidange située à l'arrière de la machine soit fermée.
3. Ouvrir le couvercle. Remplir à l'aide d'un tuyau ou d'un pichet la partie intérieure avec les serpentins jusqu'à ce que le serpentin extérieur soit immergé. Refermer le couvercle.

ATTENTION. Ne pas mettre l'eau à droite où il y a le thermostat.



Remplir d'eau en immergeant le serpentin extérieur sinon la bière sera mal refroidie.

4. Connecter le gaz en mettant un petit tour de clé après avoir vissé à la main



5. Brancher le fût : glisser la tête de soutirage sur le fût en levant la manette à fond et baisser la manette jusqu'au « clic ». Ouvrir la petite vanne noire de la tête.



Fût



Tête de tirage




OUVERT



FERMÉ

6. Ouvrir le gaz.
7. Tirer le robinet de la tireuse et faites couler dans un récipient l'eau, puis la mousse.
Quand la bière arrive, arrêtez.
Brancher la prise électrique **2 heures avant minimum**.
La machine peut rester branchée la nuit si besoin.



Thermostat à + 6,5



Branchement
électrique

Les tireuses étant rincées à l'eau, il est important de respecter cet ordre car :

« Si vous branchez la tireuse et que vous la laissez telle quelle, l'eau du rinçage peut geler et vous ne pourrez plus tirer de bière »

8. Mettre en place la grille d'évacuation de service de la bière.
Visser un petit tuyau que vous pouvez faire descendre dans un seau ou directement au sol en extérieur.

CHANGEMENT DE FÛT

Quand le robinet se met à cracher, c'est que le fût doit être vide.
Vérifier en sous-pesant le fût.

- Fermer la vanne noire de la tête de soutirage
- Lever la manette de la tête de soutirage à fond vers le haut et déclipser la tête
- Clipser la tête de soutirage sur le nouveau fût et baisser la manette de la tête
- Ouvrir la vanne noire
- Attention à ne pas tordre le tuyau rouge de sortie du gaz
- Purger la mousse jusqu'à apparition d'un jet clair

En cas de dysfonctionnement important après la vérification des étapes de branchement, vous pouvez appeler le numéro d'urgence : 06 52 08 45 87

VIDANGE ET RETOUR DE LA TIREUSE

• **Débrancher la machine à la fin du service pour que le glaçon fonde et vidanger l'eau en tournant la vanne à l'arrière de la machine (elle est dure mais elle tourne).**

Bien refermer la vanne après la vidange.


- Merci de nettoyer les machines à l'extérieur.
- Pensez à bien ramener les fûts vides et pleins, la bouteille de CO2, et la fiche « mode d'emploi », ainsi qu'à récupérer votre chèque de caution.
- Les horaires pour le retour sont :

Le samedi et le dimanche à 15h OU à 18h30

Le lundi ou le mardi entre 8h et 16h. Possibilité de passer après 16h le lundi ou mardi avec prise de rdv au préalable.

Pour un retour un autre jour ou à des horaires différents, vous devez obligatoirement nous téléphoner avant.

Bonne dégustation



OUVERT



FERMÉ